



**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

**Gebruik van de buitentrap:**  
De buitentrap kan enkel benut worden in geval van nood. De reguliere toegang tot het dakvolume dient te gebeuren via de interne trappenhal.



*BoDe Architecten bv*

Jacky Boulez - Peter Degrande - Melina Doutrelaigne

Kortrijksesteenweg 304, 9800 Deinze - tel.: 09/380.34.53 - info@bode-architecten.be

*Referentie: 2023.22*

Nieuwe toestand  
Terreinprofiel 1/200