



Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aanemer gecontroleerd te worden.
 Het milpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.