

































ARCHITECTUUR

	BESTAAND PAREMENT
	BESTAAND METSELWERK
	BESTAAND GEWAPEND BETON
	GEVELMETSELWERK
	METSELWERK SNELBOUW
	BETONSTRUCTUUR
	METSELWERK CELLENBETON
	BUITENWANDEN HOUTSKELETBOUW
	BINNENWANDEN HOUTSKELETBOUW
	SPOUWISOLATIE
	ETICS

RIOLERING

	BESTAAND
	AFVALWATER DWA
	AFVALWATER FWA
	RIOLERING HEMELWATER HWA
	WACHTBUIZEN
	AANZUIGLEIDING / PERSLEIDING
	OPENING VLOER
	OPENING PLAFOND
	OPENING VLOER EN PLAFOND

AFBRAAK

	UIT TE BREKEN	
	WANDEN	
	ZONE OF GEBOUW VOLLEDIG AF TE BREKEN	
	PARKET TYPE XX	
	TEGELS TYPE XX	
	SOEPELE VLOER TYPE XX	
	BETONVLOER TYPE XX	
	GIETVLOER TYPE XX	
		