

ARCHITECTUUR

afbraak

bestaand

nieuw

A

snedelij

isolatie

-0.10

niveau tov nulpas

TECHNIEKEN

ALGEMEEN

leiding vertrekkend naar boven

leiding aankomend van boven

leiding vertrekkend naar beneden

leiding aankomend van beneden

SANITAIRE TOEVOERENPUNTEN

drinkwater

warmwater

regenwater

SANITAIRE AFVOEREN

regenwater

fecaal water

vuil water

wachtleiding

VENTILATIE

aanzuig

inblaas

doorstroomopening voorzien

ELEKTRICITEIT

(dubbel) stopcontact

(opbouw)spot

wandverlichting

aansluitpunt toestel

bewegingsmelder

data

pendelarmatuur

schakelaar teleruptor

gewone schakelaar

led lijn

zekeringkast

VERWARMING

Vloerverwarmingszone

collectoren vloerverwarming

radiator

gasketel