

LEGENDE UIT TE VOEREN WERKEN

- (01) Uitbreken van de bestaande vloer + kabelkanalen en plaatsen van een gewapende, glad gepolierde betonplaat
- (02) Realiseren van 2 kabelkanalen in Volle betonblokken en aan beide zijden gecementeerd + plaatsen van 9 (6 LS + 3 HS)
Hauff-doorvoeren Ø150 type HSI150-K2 in een nieuw te plaatsen voorzetwand (D=30cm) + Vloer in helling door Stabilisé
- (03) Wegnemen van de bestaande deur en plaatsen van een nieuwe Zelfsluitende stalen deur - Kleur : RAL7016 (Antracietgrijs)
nuttige opening van de deur: 110cm x 210cm
dagmaat opening : 120cm x 215 cm - Bestaande opening vergroten
3 - puntsvergrendeling & 4 scharnieren + In openstand vergrendelbaar
- (04) Verluchting onderaan via rooster in deur
Type Renson 415 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 60 x 40 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
(enkel in buitenzijde van de deur)
- (05) Verluchting bovenaan via muurrooster
Type Renson 412 of gelijkwaardig - Natuurkleur
afmetingen 95 x 65 cm - met mazendraad 6 x 6 mm
Onderkant rooster min.200cm boven Maaiveld.
- (06) Plaatsen van een Kabelmeetluik type Renson 411 , 25 x 25 cm
- (07) Resterende bestaande opening dichtmetsen met gelijkaardige gevelsteen als bestaande metselwerk.
- (08) Bestaande bovenverluchting door dak verwijderen + opening dichtmaken.
- (09) Na de werken dienen muren en plafond in het wit geschilderd te worden.
- (10) het bestaande dak + afvoer dient nagezien te worden en indien nodig te worden hersteld.
- (11) Afscherming gedeelte Muur met Aluminium Platen Dikte 2 mm
Dit mogen Afzonderlijke Platen zijn die elkaar 20 cm
Overlappen en om de 10 cm aan elkaar bevestigd worden (Bij plaatsing Materiaal)

Kabeldoorvoeren Ø150mm type HSI 150-K2:
meer info op www.Hauff-Technik.com
(Eventueel te bestellen bij: - Plakabeton of Cheyngs)