

ARCHITECTUUR



afbraak



bestaand



nieuw



snedelijl



isolatie



niveau tov nulpas

TECHNIEKEN

ALGEMEEN



leiding vertrekkend naar boven



leiding aankomend van boven



leiding vertrekkend naar beneden



leiding aankomend van beneden

SANITAIRE TOEVOERENPUNTEN



drinkwater



warmwater



regenwater

SANITAIRE AFVOEREN



regenwater



fecaal water



vuil water



wachtleiding

VENTILATIE



aanzuig



inblaas



doorstroomopening voorzien

VERWARMING



Vloerverwarmingszone



collectoren vloerverwarming



radiator



gasketel

ELEKTRICITEIT



(dubbel) stopcontact



(opbouw)spot



wandverlichting



aansluitpunt toestel



bewegingsmelder



data



pendelarmatuur



schakelaar teleruptor



gewone schakelaar



led lijn



zekeringkast