

wand volledig uitbreken
roostering te stutten voor
plaatsen van poutrel

schouw afreken
tot plafondhoogte

