


VERBOUWING

LEGENDE

-  nieuwe binnenmuren in snelbouw
-  bestaande binnenmuren in snelbouw
-  nieuwe binnenmuren in gipskarton
-  nieuwe gevelbekleding in isolatiecrepi
-  af te breken
-  nieuw te realiseren fundering

-  RWA
-  FWA
-  SWA



referentiepunt

- ① bestaand hellend dak in pannen, kleur rood-bruin
- ② bestaande bakgoot voorgevel in houten timmerwerk, kleur verfwerk zwart
- ③ bestaande bakgoot achtergevel in PVC, kleur zwart
- ④ bestaande dakrand achtergevel in PVC, kleur wit
- ⑤ bestaande regenwaterafvoer in zink, kleur grijs
- ⑥ bestaande gevelplint in tegel, kleur donkergrijs
- ⑦ bestaande voorgevel in crepi, kleur verfwerk groen
- ⑧ bestaande achtergevel in crepi, kleur verfwerk wit
- ⑨ bestaand buitenschrijnwerk in PVC kleur wit
- ⑩ bestaand buitenschrijnwerk voordeur in hout, kleur verfwerk blauw
- ⑪ bestaande dorpels voorgevel in blauwe hardsteen, kleur verfwerk groen
- ⑫ bestaande dorpels voorgevel in blauwe hardsteen, kleur grijs/blauw
- ⑬ bestaande dorpels achtergevel in tegel, kleur zwart
- ⑭ nieuwe dakrand aanbouw in aluminium, kleur grijs-zwart
- ⑮ nieuwe regenwaterafvoer aanbouw in aluminium, kleur grijs-zwart
- ⑯ nieuwe achtergevel aanbouw in crepi, kleur wit/beige
- ⑰ nieuw buitenschrijnwerk in aluminium, kleur grijs-zwart
- ⑱ nieuwe dorpel voorgevel in blauwe hardsteen, kleur grijs/blauw
- ⑲ nieuwe dorpel achtergevel in aluminium, kleur grijs-zwart
- ⑳ gevelbekleding leien