

Uitgesloten uit de vergunning
De volume-uitbreiding op de eerste verdieping (ruimtelijke impact)



schaal

Alle maten zijn indicatief en moeten ter plaatse gecontroleerd worden. Alle maten zijn in cm tenzij anders vermeld. Voor stabiliteitsonderdelen: zie plannen ir. stabiliteit.