Wegenis asfalt

aanrijbeveiliging

Weegbrug

afwatering in steenslag

afwatering in steenslag

Waterloop

Steenslag waterdoorlatend

Waterloop

Werfburelen

Refter/ vergaderzaal

Kitchenette

Inkom

Sanitair

vloerpas 000 = 5.20 TAW

Stapeling van verontreinigde grond + afdekking

Maataanduidingen in centimeter

Referentiepeil 0.0 = 0.0 T.A.W.

BA_GEBOUW Werfzone R4_P_N_02_Gelijkvloers