1 2 3 4 5 6 7 8

BA_ID01_G_N_2
2

3828

552 545 545 545 545 545 552

30 509 25 520 25 518 30 495 70 475 70 475 70 464 70

A B C D E F

30 322 80 322 80 322 80 322 30

220 245 523 461 1990 1700 1930 240

regenwaterbuffer 500m³
compartimenten zijn met elkaar verbonden
Betonvloer helt licht af richting pompput

BA_ID01_G_N_3
3

CC
BA_ID02_BRN_BS

pompput 100x100cm, 30cm diep
pomp RWA buffer
RWA Ø125 RWA Ø125 RWA Ø125

2048 220

RWA Ø125 RWA Ø125 RWA Ø125 RWA Ø125

RWA nieuw diam. 125mm

persput met filter
pompput 100x100cm
persleiding in bestaande 120x120 cm DWA riolering buis

Aansluiting maken tussen regenwaterbuffer en oude riolering buitenaanleg ifv de aanleg van een drukleiding voor hergebruik in productieproces

1657

verzamelput RWA aansluiten op RWA buffer

BB
BA_ID01_S_N_BB

AA
BA_ID01_S_N_AA

4
BA_ID01_G_N_4

ID1 -05 NT Regenwaterbuffer

1 : 100