

Periodieke controle overdrukafblaasventielen

Overdrukafblaasventielen blazen af voor het geval de druk in het vat hoger mocht komen dan de ontwerpdruk.

Corrosie aan de kant van het vat kan niet door afwezigheid van vocht.

Corrosie aan de kant van de afblaasleiding wordt vermeden door een olieslot in de afblaasleiding.

Jaarlijks worden de afblaasventielen gecontroleerd op lektheid en olieslot (visuele controle)

Vijfjaarlijks worden de afblaasventielen preventief vervangen door andere ventielen met een recent kalibratieattest (regularisatie).

Visuele controle veiligheidsventielen: nazicht toestand ventiel en afblaasleiding

Jaarlijks de toestand van ventielen controleren en olieslot in afblaasleiding nazien en desnoods bijvullen met olie

Naam techniek(e)r(s) : Thomas Cloet
Kris Thevelein

	<u>Visuele controle</u>	<u>Regularisatie</u>
datum laatste controle:	25/10/2021	18/10/2019
controle-interval:	12	60
datum volgende controle:	25/10/2022	18/10/2024

Locatie	Component	wissel-ventiel	Merk ventiel	Type ventiel	Instel-druk	Serienr makers-no.	toestand ventiel	olie in olieslot	datum plaatsing ventiel	Ref.-nr. attest
MK2	S1 - olieafscheider	nee	DANFOSS	SFV20	22 Bar	547007	OK	OK	18/10/2019	VEV02066
	S1 - overstort	nee	DANFOSS	BSV8	21 Bar	337617	OK	NVT	18/10/2019	VEV02071
	LD-vat	ja (v1)	DANFOSS	SFV20	14 Bar	557316	OK	OK	24/03/2022	VEV02586
		ja (v2)	DANFOSS	SFV20	14 Bar	557318	OK	OK	24/03/2022	VEV02586
	TD-vat	ja (v1)	DANFOSS	SFA15	17 Bar	912944	OK	OK	3/11/2020	VEV02561
		ja (v2)	DANFOSS	SFA15	17 Bar	912949	OK	OK	3/11/2020	VEV02561